

 NEWSKILL

SERIKE








GUÍA RÁPIDA


TECLADO MECÁNICO RGB





MODOS DE RETROILUMINACIÓN

1.  + Insert: Cambia entre 5 modos RGB
2.  + Inicio: Cambia entre modos de respiración
3.  + AvPág: Iluminación lateral
4.  + Supr: Cambia entre 10 modos de iluminación
5.  + RePág: Cambia entre modos de color de respiración
6.  + PAUSE: Cambia entre modos monocromos
7.  + BloqDespl: Modo interactivo dual RGB

 + ↑ : Aumento del brillo de la iluminación


 + ↓ : Reducción de la iluminación


 + → : Aumento de la velocidad de los modos RGB



 + ← : Reducción de la velocidad de los modos RGB




CAMBIAR MODOS PERSONALIZADOS


Para preparar el teclado para el modo personalización primero debe pulsar la combinación de teclas  + 1.


 + F11: Modo personalizado de iluminación

Presiona  + F11 para entrar en el modo de personalización, vuelve a presionar  + F11 para activar la grabación del modo de personalización y realizar la configuración que desees.


Press  + F11 para fijar la personalización una vez acabada.


COMBINACIÓN DE TECLAS

 + F1: Mi equipo


 + F2: Buscador web


 + F3: Calculadora


 + F4: Reproductor música


 + F5: Canción anterior


 + F6: Play / pause


 + WINizq: Bloque tecla windows

 + F7: Siguiente canción

 + F8: Stop

 + F9: Buscador

 + F10: Añadir a favoritos

 + F12: Correo

Las Mays. LED, Scroll, LED, Num, LED, y WIN LED son señales de activación separadas, varias al mismo tiempo indican dicha función.