



 NEWSKILL

ANUKI

GUÍA RÁPIDA

AURICULARES INALÁMBRICOS ANC



FUNCIONES BÁSICAS

Encendido: toque ligero 5 segundos

Apagado: toque ligero de 5 segundos

Siguiente canción: Doble toque en el auricular derecho

Canción anterior: Doble toque en el auricular izquierdo

Subir el volumen: Tocar tres veces el auricular derecho

Bajar el volumen: Triple toque en el auricular izquierdo

Contesta la llamada: Toque ligeramente cualquier lado

Rechazar la llamada: Toque ligero durante 2 segundos en cualquier lado

ATENCIÓN

1. Por favor, no desmonte los auriculares ni los remodele, puede dañar completamente el producto.
2. Por favor, no ponga el producto bajo una temperatura demasiado alta o demasiado baja (por debajo de 0°C o por encima de 45°C).
3. Evite utilizar el indicador luminoso del aparato cerca de los ojos de los niños o de los animales.
4. No utilice el aparato bajo tormentas eléctricas, puede provocar un mal funcionamiento del aparato y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
5. No limpie el producto con aceite u otros líquidos volátiles.
6. No deje que el aparato se moje con líquidos.

USO PARA LA SALUD

Puede causar daños auditivos si se utiliza durante mucho tiempo, por favor, organice el tiempo de uso de forma razonable.

CARGA

AURICULARES

Cuando el auricular empiece a parpadear en verde, significa que la batería está baja y se apagará pronto. Por favor, ponga los auriculares en el cargador, se apagarán automáticamente y se cargarán.

ESTUCHE DE CARGA

Cuando el estuche de carga empiece a parpadear con luz verde, significa que la batería está baja. Por favor, utilice el cable de carga proporcionado por el fabricante para cargarlo. La luz indicadora roja está siempre encendida durante la carga; una vez cargado completamente, la luz cambiará a verde y se mantendrá durante 10 segundos y luego se apaga automáticamente.

¿DONDE REVISAR EL ESTADO DE BATERÍA?

Después de que los auriculares se hayan conectado con el teléfono, hay una marca de batería junto al símbolo de bluetooth o de los auriculares para mostrar el nivel de la batería.



CONEXIÓN AMBOS AURICULARES

OPCIÓN 1

Después de la carga completa, al levantar la tapa del estuche, no es necesario quitar los auriculares se encenderá automáticamente, a la espera de unos 5 segundos, las luces roja y verde parpadearán, encienda el Bluetooth en el teléfono, Seleccione el dispositivo llamado "ANUKI" y haga clic para conectar.

OPCIÓN 2

Después de la carga completa, tome los dos auriculares y toque unos 5 segundos, las luces roja y verde parpadearán, encienda el Bluetooth en el teléfono, busque el nombre de emparejamiento "ANUKI" y pulse para conectarse.

CONEXIÓN UN SOLO AURICULAR

Después de la carga completa, tome el auricular y toque unos 5 segundos, las luces roja y verde parpadearán, encienda el Bluetooth en el teléfono, busque el nombre de emparejamiento "ANUKI" y pulse para conectarse.

COMO ACTIVAR LA REDUCCIÓN DE RUIDO/ MODO TRANSPARENCIA

MODO TRANSPARENCIA

Cuando los auriculares están encendidos o reproduciendo música, pulse prolongadamente unos 2s en cualquiera de los lados del auricular izquierda o derecha , se oirá un pitido al mismo tiempo. Se oirá un aviso de activación del modo transparencia.

ADVERTENCIA

No tapar el micrófono exterior cuando se usa el modo transparencia ya que puede causar acoplamiento y generar un pitido molesto para el odio.


REDUCCIÓN DE RUIDO

En el modo transparencia, pulse prolongadamente cualquiera de los lados de los auriculares izquierdo y auriculares derechos unos 2s, se oirá un pitido y un tono de aviso de activación del modo reducción de ruido o ANC

DESACTIVAR MODO TRANSPARENCIA/REDUCCION DE RUIDO

En el modo reducción de ruido, pulse prolongadamente cualquiera de los lados de los auriculares izquierdo y auriculares derechos unos 2s, se oirá un pitido y un tono de aviso de desactivación de reducción de ruido o ANC off

iOS dispone de soporte para configurar el modo manualmente y el comportamiento de la función táctil



REINICIAR EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Coloca los auriculares dentro del estuche y fuera del alcance de otro dispositivo emparejado con ellos. Abre el estuche después de 3-5 segundos y volverá a iniciarse el modo de emparejamiento.

NOTA

Si existe otro dispositivo cercano disponible emparejado, ANUKI se conectará automáticamente a este, no iniciando el proceso de nuevo emparejamiento.

REINICIAR EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

1. Tenga en cuenta el método de uso, no cubra el auricular por la oreja para evitar la interrupción de la señal.
2. No cubra ningún auricular con la mano, o se producirá la interrupción de la señal.
3. Por favor, utilice este auricular dentro de su rango de cobertura (10 metros). Para obtener los mejores resultados evite los obstáculos entre los dispositivos conectados.
4. Al usar ambos auriculares, a veces la conexión de "R" (Derecha) puede interrumpirse, por favor, compruebe las condiciones de uso o la distancia entre ambos auriculares y el dispositivo conectado.



 NEWSKILL

ANUKI

AURICULARES INALÁMBRICOS ANC